




[Interrupteurs : ON en BAS ou à gauche pour wave form]




OSCILLATEUR A
WEIRD OSC.




OSCILLATEUR B
WACKY OSC.



OSCILLATEUR C
ZANY OSC.



MOD. FRÉQ. C



COARSE



B GATE A
WACKINESS



A + B
WACKY TOO



A WAVE FORM
UNUSUAL




E GATE F




F + E




F WAVE FORM




FINE




OSCILLATEUR F




OSCILLATEUR E



OSCILLATEUR D



MOD. FRÉQ. D



RESONATOR